



### Burgerformer – Bully-System (kundenspezifische Konfiguration möglich)

- Automatisierte Herstellung von Pattys, Fleischbällchen, Fischfrikadellen oder ähnlichen Produkten mit anschließender Bällchenformung
- Bestehend aus Burgerformer Bully2000 und Bällchenformer BF, Montage nicht erforderlich
- Inkl. Doppel-Formtrommel Ø 38 mm für Bully2000 und Former- und Runder-Trommel Ø 35 mm für BF
- Inkl. Geschwindigkeitsregler am Bully2000 für die Laufgeschwindigkeit des Förderbands
- Mit Doppel-Formtrommeln Herstellung von bis zu 7.200 Stück pro Stunde
- Einfache Verstellung der Schnitthöhe mit Hilfe einer Regulierungs- und Arretierungsschraube in der Formtrommel
- Gussteile aus Peraluman, weitere Einzelteile aus Edelstahl
- Reinigung des Gehäuses mit einem Wasserschlauch (kein Hochdruck!), Gehäuse IP65, Schaltereinheit IP69
- Mischschaufel aus Edelstahl
- Kontinuierliche Bewegung des Produkts mit Hilfe der Mischschaufel zur gleichmäßigen Vermengung der zu verarbeitenden Masse
- Inkl. Abstreifer für die Formtrommel zur Reinigung während des Betriebs
- Einfache Demontage von Trichter, Abstreifer, Förderband, Formtrommel und Zubehörteilen zur leichten Reinigung
- Abnehmbare Teile sind spülmaschinengeeignet
- Magnetsensoren zur Kontrolle des geschlossenen Deckels, der geschlossenen Schutzkappe und eingebauten Formtrommel für höchste Sicherheit
- Inkl. Fußpedal als Impulsschalter für manuellen Betrieb
- Trichtervolumen: 20 Liter
- Förderbandlänge für Bully2000: 900 mm
- Trennfolienspender für Trennfolien 135 x 135 mm
- Inkl. fahrbarem Untergestell für Bully2000
- Inkl. Bällchenformer BF mit integriertem Wasserverteilungssystem und fahrbarem Untergestell, in der Höhe verstellbar

#### Optionen:

- Größeres Trichtervolumen: 40 Liter
- Reinigungsdraht am Förderband (nicht nachrüstbar)
- Pneumatischer Abstreifer (nicht nachrüstbar)
- Wasserverteilungssystem für Bully2000 (nicht nachrüstbar)
- Weitere Single-, Doppel-, Dreier- und Vierer- sowie Spezial-Formtrommeln, Höhe max. 32 mm

| Technische Daten        |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Modell                  | Bully2000-230       | BF-230              |
| Art. Nr. (Bully-System) | 4352-02             |                     |
| Abmessungen (BxTxH)     | 637 x 1113 x 629 mm | 595 x 905 x 1190 mm |
| Eigengewicht            | 68 kg               | 67 kg               |
| Leistung                | 0,75 kW             | 0,18 kW             |
| Stromart                | 230 V               | 230 V               |

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.