

PRODUKTINFORMATION

ADE

Elektronische Wandwaagen



Optional mit Fleischgalgen



Mehr Sicherheit: Arretierung des hochgeklappten Wägetischs mittels Rastbolzen



Geklappt: nur 200 mm tief

Wandwaage mit Rückwand – Terrex-N-Niro-IP + STAN07 (mit Eichzulassung)

- Klappbarer Wägetisch und Rückwand aus rostfreiem Edelstahl, poliert – IP67
- **Mehr Sicherheit:** Arretierung des hochgeklappten Wägetischs mittels Rastbolzen
- Ideal für Wägungen in rauer Arbeitsumgebung und im Nassbereich – auch auf engstem Raum
- Lastrahmen aus Edelstahl
- Wandkonsole aus Edelstahl
- Edelstahl-Wägezelle – IP68
- Komplett montiert mit Digitalanzeige STAN07 im Edelstahlgehäuse – IP65
- Funktionsgeprüft mit 3m-Anschlusskabel
- Großes LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm
- Funktionen: Wiegen, Trieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte (Check Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige
- Ampelfunktion: programmierbarer Farbwechsel der Hinterleuchtung in Abhängigkeit zum Zielerreichungsgrad
- Jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing-Gewichte, Referenzgewichte und Check-Weighing im Zählbereich
- RS232-Schnittstelle zum Anschluss an PC oder Drucker
- Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz; integriertes Netzteil mit 2 m Netzkabel)
- Anzeige zur Tischaufstellung und Wandmontage (inkl. Wandhalterung)

Optionen:

- Edelstahl-Fleischgalgen mit Aluminiumhaken
- Gekapselte Aluminium-Wägezelle IP67 und Wandkonsole verzinkt – TerrexN+STAN07
- Edelstahl-Wägezelle IP68 und Wandkonsole verzinkt – TerrexN-IP+STAN07

Voraussetzung ist die Tragfähigkeit der Wand!

Hinweis: Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung nicht möglich!

Technische Daten						
Modell	Art. Nr.	Wiegefläche mm	Abmessungen mm	Höchstlast	Ziffernschritt	Eigen-gewicht
TerrexN-Niro-150-IP +STAN07	2384-150	550 x 455	550 x 545 x 672	150 kg	50 g	40 kg

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.