

Elektronische Wandwaagen



Mehr Sicherheit: Arretierung des hochgeklappten Wägetischs mittels Rastbolzen

Geklappt: nur 125 mm tief

Wandwaage mit Anschlagleiste – TerrexL-Niro-IP + STAN07 (mit Eichzulassung)

- Klappbarer Wägetisch mit Anschlagleiste aus rostfreiem Edelstahl – IP67
- Platzsparend: nur 125mm Tiefe bei hochgeklapptem Wägetisch
- **Mehr Sicherheit:** Arretierung des hochgeklappten Wägetischs mittels Rastbolzen
- Ideal für Wägungen in rauer Arbeitsumgebung – auch auf engstem Raum
- Lastrahmen aus Edelstahl
- Wandkonsole aus Edelstahl
- Edelstahl-Wägezelle IP68
- Komplett montiert mit Digitalanzeige STAN07 im Edelstahlgehäuse IP65
- Funktionsgeprüft mit 3m-Anschlusskabel
- Großes LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm
- Funktionen: Wiegen, Tарieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte (Check Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige
- Ampelfunktion: programmierbarer Farbwechsel der Hinterleuchtung in Abhängigkeit zum Zielerreichungsgrad
- Jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing-Gewichte, Referenzgewichte und Check-Weighing im Zählbereich
- RS232-Schnittstelle zum Anschluss an PC oder Drucker
- Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz; integriertes Netzteil mit 2 m Netzkabel)
- Anzeige zur Tischaufstellung und Wandmontage (inkl. Wandhalterung)

Option:

- Aluminium-Wägezelle IP65 (TerrexL+STAN07)
- Edelstahl-Wägezelle IP68 (TerrexL-IP+STAN07)

Voraussetzung ist die Tragfähigkeit der Wand!

Hinweis: Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung nicht möglich!

Technische Daten						
Modell	Art. Nr.	Wiegefläche mm	Abmessungen mm	Höchstlast	Ziffernschritt	Eigen-gewicht
TerrexL-60-Niro-IP +STAN07	2387-60	550 x 458	550 x 529 x 363	60 kg	20 g	30 kg
TerrexL-150-Niro-IP +STAN07	2387-150	550 x 458	550 x 529 x 363	150 kg	50 g	30 kg

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.