

PRODUKTINFORMATION

ADE

Elektronische Wandwaagen



Optional mit Fleischgalgen



Mehr Sicherheit: Arretierung des hochgeklappten Wägetischs mittels Rastbolzen



Geklappt: nur 200 mm tief

Wandwaage mit Rückwand – TerrexN + STAN07 (mit Eichzulassung)

- Klappbarer Wägetisch und Rückwand aus rostfreiem Edelstahl, poliert – IP67
- **Mehr Sicherheit:** Arretierung des hochgeklappten Wägetischs mittels Rastbolzen
- Ideal für Wägungen zur Wareneingangskontrolle – auch auf engstem Raum
- Lastrahmen aus Edelstahl
- Wandkonsole verzinkt
- Aluminium-Wiegezone IP65
- Komplett montiert mit Digitalanzeige STAN07 im Edelstahlgehäuse IP65
- Funktionsgeprüft mit 3m-Anschlusskabel
- Großes LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm
- Funktionen: Wiegen, Trieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte (Check Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige
- Ampelfunktion: programmierbarer Farbwechsel der Hinterleuchtung in Abhängigkeit zum Zielerreichungsgrad
- Jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing-Gewichte, Referenzgewichte und Check-Weighing im Zählbereich
- RS232-Schnittstelle zum Anschluss an PC oder Drucker
- Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz; integriertes Netzteil mit 2 m Netzkabel)
- Anzeige zur Tischaufstellung und Wandmontage (inkl. Wandhalterung)
- 300 kg-Ausführung mit Aluminium-Wiegezone nur ungeeicht lieferbar

Optionen:

- Edelstahl-Fleischgalgen mit Aluminiumhaken
- Edelstahl-Wägezone IP68 (TerrexN-IP + STAN07)
- Komplett in Edelstahl (TerrexN-Niro-IP + STAN07)

Hinweis: Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung nicht möglich!

Technische Daten						
Modell	Art. Nr.	Wiegefläche mm	Abmessungen mm	Höchstlast	Ziffernschritt	Eigen-gewicht
TerrexN-60 +STAN07	2382-60	550 x 455	550 x 545 x 672	60 kg	20 g	40 kg
TerrexN-150 +STAN07	2382-150	550 x 455	550 x 545 x 672	150 kg	50 g	40 kg
TerrexN-300 +STAN07	2382-300	550 x 455	550 x 545 x 672	300 kg	100 g	40 kg

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.