

PRODUKTINFORMATION



Elektronische Industriewaagen



Optional mit Fundamentrahmen zum Einsatz als Bodeneinbauwaage

Aufklappbare Edelstahl-Bodenwaage – Serie BW3-NIRO+STAN07 (mit Eichzulassung)

- Robuste und flache Bauform gewährleistet Stabilität und Zuverlässigkeit
 - Hochwertige Edelstahlkonstruktion, dadurch besonders langlebig und korrosionsbeständig
 - Aufklappbare Lastplatte mit leistungsstarken, speziell beschichteten Gasdruckfedern für müheloses Öffnen per Hand
 - Überlastsicherung zum Schutz vor Schäden durch Überbeanspruchung
 - Edelstahl-Wägezellen IP68
 - Kompakter Anschlusskasten aus Edelstahl IP65
 - Messkabeltrennung zum einfachen Demontieren der Digitalanzeige
 - Qualität und Präzision aus deutscher Herstellung
 - Komplett montiert und funktionsgeprüft mit 8 m-Messkabel mit Digitalanzeige STAN07 im Edelstahlgehäuse IP65
 - Großes LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm
 - Wiegen, Trieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte (Check Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige
 - Ampelfunktion: programmierbarer Farbwechsel der Hinterleuchtung in Abhängigkeit zum Zielerreichungsgrad
 - Jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing-Gewichte, Referenzgewichte und Check-Weighing im Zählbereich
 - RS232-Schnittstelle zum Anschluss an PC oder Drucker
 - Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz; integriertes Netzteil mit 2 m-Netzkabel)
 - Anzeige zur Tischaufstellung und Wandmontage (inkl. Wandhalterung)
- Optional:**
- Fundamentrahmen zum Einsatz als Bodeneinbauwaage
 - Stativ für Indikator STAN07 in RAL 9005

Hinweis: Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung nicht möglich!

Technische Spezifikationen

Modell	Plattformgröße mm	Art. Nr.	Höchstlast kg	Ziffernschritt g
BW3-Niro-1000x800-300+STAN07	1000 x 800	1387-300	300	100
BW3-Niro-1000x800-600+STAN07	1000 x 800	1387-600	600	200
BW3-Niro-1250x1000-600+STAN07	1250 x 1000	1388-600	600	200
BW3-Niro-1250x1000-1500+STAN07	1250 x 1000	1388-1500	1.500	500
BW3-Niro-1500x1250-600+STAN07	1500 x 1250	1389-600	600	200
BW3-Niro-1500x1250-1500+STAN07	1500 x 1250	1389-1500	1.500	500

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.