

PRODUKTINFORMATION



Elektronische Industriewaagen



Optional mit zweiter Rampe



Optional mit Hebevorrichtung zum Hochklappen

Edelstahl-Durchfahrwaage – Serie DFW-NIRO+STAN07 (mit Eichzulassung)

- Leicht befahrbare Wiegeplattform durch niedrige Bauhöhe (ca. 7 cm)
- Hochwertige Edelstahlkonstruktion, dadurch besonders langlebig und korrosionsbeständig
- Inkl. einer Rampe aus Glatblech für bequeme Zufahrt
- Überlastsicherung zum Schutz vor Schäden durch Überbeanspruchung
- Edelstahl-Wägezellen IP68
- Kompakter Anschlusskasten aus Edelstahl IP65
- Messkabeltrennung zum einfachen Demontieren der Digitalanzeige
- Qualität und Präzision aus deutscher Herstellung
- Komplett montiert und funktionsgeprüft mit 8 m-Messkabel mit Digitalanzeige STAN07 im Edelstahlgehäuse IP65
- Großes LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm
- Wiegen, Trieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte (Check Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige
- Ampelfunktion: programmierbarer Farbwechsel der Hinterleuchtung in Abhängigkeit zum Zielerreichungsgrad
- Jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing-Gewichte, Referenzgewichte und Check-Weighing im Zählbereich
- RS232-Schnittstelle zum Anschluss an PC oder Drucker
- Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz; integriertes Netzteil mit 2 m-Netzkabel)
- Anzeige zur Tischaufstellung und Wandmontage (inkl. Wandhalterung)

Optional:

- Zweite Rampe zum direkten Durchfahren
- Hebevorrichtung zum Hochklappen
- Stativ für Indikator STAN07 in RAL 9005
- Lithium-Ionen-Akku für Indikator STAN07

Hinweis: Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung nicht möglich!

Technische Spezifikationen				
Modell	Plattform mm	Art. Nr.	Kapazität kg	Ziffernschritt g
DFW-Niro-800x1000-300+STAN07	800 x 1.000	1635-300	300	100
DFW-Niro-800x1000-600+STAN07	800 x 1.000	1636-600	600	200
DFW-Niro-1000x1250-600+STAN07	1.000 x 1.250	1637-600	600	200
DFW-Niro-1000x1250-1500+ STAN07	1.000 x 1.250	1637-1500	1.500	500

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.