



Bodenwaage – Serie BW2-LACK+STAN07 (mit Eichzulassung)

- Zur Aufstellung auf dem Boden: kann problemlos mit Gabelstapler oder Gabelhubwagen unterfahren werden
 - Robuste, flache und ebene Bauform mit einer Höhe von ca. 16 cm gewährleistet Stabilität und Zuverlässigkeit
 - Stahl pulverbeschichtet (RAL 9005, Feinstruktur, matt)
 - Höhenverstellbare Füße zur Anpassung an Unebenheiten
 - Überlastsicherung zum Schutz vor Schäden durch Überbeanspruchung
 - Abschraubbare Lastplatte
 - Wägezellen aus vernickeltem Stahl IP67
 - Kompakter Anschlusskasten aus Aluminium IP66
 - Messkabeltrennung zum einfachen Demontieren der Digitalanzeige
 - Qualität und Präzision aus deutscher Herstellung
 - Komplett montiert und funktionsgeprüft mit 8 m-Messkabel mit Digitalanzeige STAN07 im Edelstahlgehäuse IP65
 - Großes LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm
 - Wiegen, Trieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte (Check Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige
 - Ampelfunktion: programmierbarer Farbwechsel der Hinterleuchtung in Abhängigkeit zum Zielerreichungsgrad
 - Jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing-Gewichte, Referenzgewichte und Check-Weighing im Zählbereich
 - RS232-Schnittstelle zum Anschluss an PC oder Drucker
 - Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz; integriertes Netzteil mit 2 m-Netzkabel)
 - Anzeige zur Tischaufstellung und Wandmontage (inkl. Wandhalterung)
- Optional:**
- Stativ für Indikator STAN07 in RAL 9005
 - Lithium-Ionen-Akku für Indikator STAN07

Hinweis: Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung nicht möglich!

Technische Spezifikationen

Modell	Plattformgröße mm	Art. Nr.	Höchstlast kg	Ziffernschritt g
BW2-lack-1000x800-300+STAN07	1000 x 800	1377-300	300	100
BW2-lack-1000x800-600+STAN07	1000 x 800	1377-600	600	200
BW2-lack-1250x1000-600+STAN07	1250 x 1000	1378-600	600	200
BW2-lack-1250x1000-1500+STAN07	1250 x 1000	1378-1500	1.500	500
BW2-lack-1500x1250-1500+STAN07	1500 x 1250	1379-1500	1.500	500
BW2-lack-1500x1250-3000+STAN07	1500 x 1250	1379-3000	3.500	1.000

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.