



Zählsystem – ZS1-VSL-60

- Zählsystem bestehend aus einer Zählwaage als Referenzwaage mit 3 kg Höchstlast und einer Plattformwaage als Mengenwaage mit 60 kg Höchstlast
- Wiegen, Trieren, Zählen, Summieren
- 10er Tastenblock zur Eingabe von Referenzgewicht, Referenzstückzahl und Tara
- Bedienerführung und Referenzgewichtsoptimierung
- Eingabe von Zielstückzahl bzw. Zielgewicht
- Speicherplätze für 99 Artikel mit Referenzgewicht, Zusatztext und Tara

Referenzwaage:

- Robuste Industrieausführung in stabilem Kunststoffgehäuse
- Drei LCD-Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht und Gesamtstückzahl, Ziffernhöhe 20 mm
- Wiegefläche aus hochwertigem und rostfreiem Edelstahl
- Abschaltautomatik im Akkubetrieb
- Netz- und Akkubetrieb, Akku-Betriebsdauer bis zu 80 Stunden (inkl. Akku)
- Zweitwaagenanschluss mit Mengenwaage VSL zum Aufbau eines hochauflösenden Zählsystems

Mengenwaage:

- Wiegefläche aus hochwertigem Edelstahl
- Untergestell Stahl lackiert
- Aluminiumwägezelle IP65
- Überlastsicherung
- Höhenverstellbare Nivellierfüße

Technische Spezifikationen

Modell	Art.-Nr.	Wiegefläche (mm) Referenzwaage / Mengenwaage	Höchstlast Referenzwaage / Mengenwaage	Ziffernschritt Referenzwaage / Mengenwaage
ZS1-VSL-60	2810-01	295 x 220 500 x 400 x 150	3 kg 60 kg	0,1 g 20 g

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.