



Zählsystem – Serie ZS2-PWL

- Zählsystem bestehend aus einer Zählwaage als Referenzwaage mit 3 kg Höchstlast und einer Palettenwaage als Mengenwaage
- Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren
- 10er Tastenblock zur Eingabe von Referenzgewicht, Referenzstückzahl und Tara
- Bedienerführung und Referenzgewichtsoptimierung
- Eingabe von Zielstückzahl bzw. Zielgewicht
- Speicherplätze für 99 Artikel mit Referenzgewicht, Zusatztext und Tara

Referenzwaage:

- Robuste Industrierausführung in stabilem Kunststoffgehäuse
- Drei LCD-Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht und Gesamtstückzahl, Ziffernhöhe 20 mm
- Wiegefläche aus hochwertigem und rostfreiem Edelstahl
- Abschaltautomatik im Akkubetrieb
- Netz- und Akkubetrieb, Akku-Betriebsdauer bis zu 80 Stunden (inkl. Akku)
- Zweitwaagenanschluss mit Mengenwaage PWL zum Aufbau eines hochauflösenden Zählsystems

Mengenwaage:

- Palettenwaage in lackierter Ausführung
- Optimiert für Euro-Paletten
- Hochkant lagerbar
- Mobiler Einsatz mit Haltegriff und zwei integrierten Transportrollen

Technische Spezifikationen

Modell	Art.-Nr.	Wiegefläche (mm) Referenzwaage / Mengenwaage	Höchstlast Referenzwaage / Mengenwaage	Ziffernschritt Referenzwaage / Mengenwaage
ZS2-PWL-600	2812-600	295 x 220 840 x 1360 x 80	3 kg 600 kg	0,1 g 20 g
ZS2-PWL-1500	2812-1500	295 x 220 840 x 1360 x 80	3 kg 1500 kg	0,1 g 50 g
ZS2-PWL-3000	2812-3000	295 x 220 840 x 1360 x 80	3 kg 3000 kg	0,1 g 100 g

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.