

PRODUKTINFORMATION

ADE

Elektronische Wandwaagen



Optional mit Fleischgalgen



Mehr Sicherheit: Arretierung des hochgeklappten Wägetischs mittels Rastbolzen



Geklappt: nur 200 mm tief

Wandwaage mit Rückwand – Terrex-N-IP + STAN07 (mit Eichzulassung)

- Klappbarer Wägetisch und Rückwand aus rostfreiem Edelstahl, poliert – IP67
 - **Mehr Sicherheit:** Arretierung des hochgeklappten Wägetischs mittels Rastbolzen
 - Ideal für Wägungen in rauer Arbeitsumgebung – auch auf engstem Raum
 - Lastrahmen aus Edelstahl
 - Wandkonsole verzinkt
 - Edelstahl-Wägezelle – IP68
 - Komplett montiert mit Digitalanzeige STAN07 im Edelstahlgehäuse – IP65
 - Funktionsgeprüft mit 3m-Anschlusskabel
 - Großes LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm
 - Funktionen: Wiegen, Trieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte (Check Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige
 - Ampelfunktion: programmierbarer Farbwechsel der Hinterleuchtung in Abhängigkeit zum Zielerreichungsgrad
 - Jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing-Gewichte, Referenzgewichte und Check-Weighing im Zählbereich
 - RS232-Schnittstelle zum Anschluss an PC oder Drucker
 - Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz; integriertes Netzteil mit 2 m Netzkabel)
 - Anzeige zur Tischaufstellung und Wandmontage (inkl. Wandhalterung)
- Optionen:**
- Edelstahl-Fleischgalgen mit Aluminiumhaken
 - Gekapselte Aluminium-Wägezelle IP67 - TerrexN+STAN07
 - Komplett in Edelstahl (Lastrahmen, Wägetisch, Rückwand, Wandkonsole und Wägezelle) – TerrexN-Niro-150-IP+STAN07

Voraussetzung ist die Tragfähigkeit der Wand!

Hinweis: Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung nicht möglich!

Technische Daten						
Modell	Art. Nr.	Wiegefläche mm	Abmessungen mm	Höchstlast	Ziffernschritt	Eigen-gewicht
TerrexN-150 -IP +STAN07	2383-150	550 x 455	550 x 545 x 672	150 kg	50 g	40 kg

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.