

Elektronische Wandwaagen



Mehr Sicherheit: Arretierung des hochgeklappten Wägetischs mittels Rastbolzen

Geklappt: nur 125 mm tief

Wandwaage mit Anschlagleiste – Terrex-L-IP + STAN07 (mit Eichzulassung)

- Klappbarer Wägetisch mit Anschlagleiste aus rostfreiem Edelstahl – IP67
 - Platzsparend: nur 125mm Tiefe bei hochgeklapptem Wägetisch
 - **Mehr Sicherheit:** Arretierung des hochgeklappten Wägetischs mittels Rastbolzen
 - Ideal für Wägungen in rauer Arbeitsumgebung – auch auf engstem Raum
 - Lastrahmen aus Edelstahl
 - Wandkonsole verzinkt
 - Edelstahl-Wägezelle – IP68
 - Komplett montiert mit Digitalanzeige STAN07 im Edelstahlgehäuse – IP65
 - Funktionsgeprüft mit 3m-Anschlusskabel
 - Großes LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm
 - Funktionen: Wiegen, Tарieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte (Check Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige
 - Ampelfunktion: programmierbarer Farbwechsel der Hinterleuchtung in Abhängigkeit zum Zielerreichungsgrad
 - Jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing-Gewichte, Referenzgewichte und Check-Weighing im Zählbereich
 - RS232-Schnittstelle zum Anschluss an PC oder Drucker
 - Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz; integriertes Netzteil mit 2 m Netzkabel)
 - Anzeige zur Tischaufstellung und Wandmontage (inkl. Wandhalterung)
- Option:**
- Aluminium-Wägezelle mit polierter Edelstahl-Abdeckung – TerrexL+STAN07

Voraussetzung ist die Tragfähigkeit der Wand!

Hinweis: Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung nicht möglich!

Technische Daten						
Modell	Art. Nr.	Wiegefläche mm	Abmessungen mm	Höchstlast	Ziffernschritt	Eigen-gewicht
TerrexL-150-IP+STAN07	2386-150	550 x 458	550 x 529 x 363	150 kg	50 g	30 kg

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.