

PRODUKTINFORMATION

ADE

Aufschnittmaschinen



Standardmäßig mit Teflonbeschichtung von Anschlagschwert und Messerabdeckplatte

Schrägschneider - Serie VICTORIA TSM

- Große Reinigungsfreiheit aufgrund verlängerter Messernabe und unterhalb der Messersichel
- Robustes Gehäuse, Schlitten, Anschlagschwert und Schutzsichel aus eloxiertem Aluminium
- Luftgekühlter Motor mit extrem leisem Antrieb
- Multifunktionsmesser der neuesten Generation: 2-Ebenen-Profil und hartverchromte Oberflächen-Veredelung für verbesserten Antihaft-Effekt (Teflonmesser zum Schneiden von Käse nicht mehr erforderlich)
- Stufenlos einstellbare Schnittstärke: 0-15 mm
- Vier Saugfüße sorgen für sicheren Stand
- Bedienungskomfort eines Schrägschneiders durch leichte Neigung von Schlitten und Messer
- Leicht abnehmbarer Schlitten und Teflonbeschichtung von Anschlagschwert und Messerabdeckplatte für mühelose Reinigung
- Ein Messerschleifapparat ist im Lieferumfang enthalten

Optionen

- Messerabnehmvorrichtung für sichere Reinigung
- Schnittschutzhandschuh
- Gezahnte Messer zum Schneiden von Brot

Technische Daten

	Victoria250TSM-230	Victoria300TSM-230
Modell	Victoria250TSM-230	Victoria300TSM-230
Art. Nr.	4053	4054
Messer Ø	250 mm	300 mm
Schnittbereich	180 x 160 mm	215 x 180 mm
Leistung	0,23 kW	0,23 kW
Abm. (BxTxH)	440 x 530 x 360 mm	480 x 600 x 390 mm
Eigengewicht	19 kg	22 kg
Stromart	230 V	230 V

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.