

PRODUKTINFORMATION

ADE

Aufschnittmaschinen



Standardmäßig mit Teflonbeschichtung von Anschlagschwert und Messerabdeckplatte

Senkrechtschneider – Serie VICTORIA TSM-V

- Große Reinigungsfreiheit aufgrund verlängerter Messernabe und unterhalb der Messersichel
 - Robustes Gehäuse aus eloxierter Spezial-Alu-Legierung
 - Schlitten, Anschlagschwert und Schutzsichel aus eloxiertem Aluminium
 - Luftgekühlter Motor mit extrem leisem Antrieb
 - Multifunktionsmesser der neuesten Generation: 2-Ebenen-Profil und hartverchromte Oberflächen-Veredelung für verbesserten Antihaft-Effekt (Teflonmesser zum Schneiden von Käse nicht mehr erforderlich)
 - Stufenlos einstellbare Schnittstärke: 0-15 mm
 - Vier Saugfüße sorgen für sicheren Stand
 - Leicht abnehmbarer Schlitten und Teflonbeschichtung von Anschlagschwert und Messerabdeckplatte für mühelose Reinigung
 - Ein Messerschleifapparat ist im Lieferumfang enthalten
- Optionen**
- Messerabnehmvorrichtung für sichere Reinigung
 - Schnittschutzhandschuh
 - Gezahnte Messer zum Schneiden von Brot

Technische Daten

	Victoria250TSM-V	Victoria300TSM-V
Modell	Victoria250TSM-V	Victoria300TSM-V
Art. Nr.	4028	4029
Messer Ø	250 mm	300 mm
Schnittbereich	180 x 175 mm	215 x 205 mm
Leistung	0,23 kW	0,23 kW
Abm. (BxTxH)	460 x 440 x 390 mm	520 x 610 x 440 mm
Eigengewicht	20 kg	23 kg
Stromart	230 V	230 V

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.