

PRODUKTINFORMATION

ADE

Aufschnittmaschinen mit Automatikgetriebe



Robuster Piezo-Schalter



Einfacher Wechsel vom
Automatik- in den
manuellen Betrieb

Automatischer Schwerkraftschneider im kompakten Gehäuse AUTOMATIC300-Compact-230

- Kompaktes Gehäuse
 - Selbsttätige Schnittgutzuführung durch steile Neigung des Schlittens
 - Automatischer Schlittenhub mit 35 Hüb/Minute, für sensibles Schnittgut auch manuell einsetzbar
 - Umschalthebel für den einfachen Wechsel vom Automatik- in den manuellen Betrieb
 - Robustes Gehäuse und Schlitten aus eloxiertem Aluminium
 - Leistungsfähiger Motor
 - Multifunktionsmesser der neuesten Generation: 2-Ebenen-Profil und hartverchromte Oberflächen-Veredelung für verbesserten Antihalt-Effekt (Teflonmesser zum Schneiden von Käse nicht mehr erforderlich)
 - Stufenlos einstellbare Schnittstärke: 0-15 mm
 - 3-Wege-Resthalter verstellbar für verschiedenes Schnittgut
 - Poly-V-Riemenantrieb für sanftes Schneiden und leisen Betrieb
 - Abnehmbarer Schlitten für mühelose Reinigung
 - Inkl. Leitschiene zum Fixieren des Schnittguts
 - Für bestimmungsgemäßen Dauerbetrieb geeignet
 - Ein Schleifapparat ist im Lieferumfang enthalten
- Option**
- Messerabnehmvorrichtung
 - Schnittschutzhandschuh

Technische Daten

Modell	Automatic300-Compact-230
Art. Nr.	4079
Messer Ø	300 mm
Schnittbereich	220 x 145 mm
Leistung	0,37 kW
Abmessungen (BxTxH)	640 x 600 x 490 mm
Eigengewicht	35 kg
Stromart	230 V

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.