

PRODUKTINFORMATION



Senkrechtschneider – Aufschnittmaschinen



Abnehmbarer Schlitten
für einfache Reinigung

Senkrechtschneider – Serie GLORIA

- Zuverlässiger Senkrecht- Schneider für hohe Ansprüche
- Robustes Gehäuse aus eloxierter Spezial-Alu-Legierung
- Schlitten, Anschlagschwert und Schutzsichel aus eloxiertem Aluminium
- Extrem robuste, verschleiß- und ermüdungs-freie Piezoschalter-Technologie für hohe Anzahl von Schaltzyklen
- Ausgereifte Antriebstechnik durch luft-gekühlten, wartungsfreien Motor
- Multifunktionsmesser der neuesten Generation: 2-Ebenen-Profil und hartverchromte Oberflächen-Veredelung für verbesserten Antihaft-Effekt
- Stufenlos einstellbare Schnittstärke: 0-13 mm
- Sanfter Schlittenanschlag
- Stabiler Daumenschutz aus Edelstahl
- Sichtschlitze am Daumenschutz für sichere Bedienung
- Leicht abnehmbarer Schlitten für einfache Reinigung
- 360°-drehbarer Restehalter
- Raue Restehalterplatte für sicheren Halt des Schnittguts
- Einfach am Schlitten montierbarer Messerschleifapparat im Lieferumfang enthalten

Optionen

- Messerabnehmvorrichtung für sichere Reinigung
- Schnittschutzhandschuh
- Teflonbeschichtung des Messers, z. B. für Käse
- Gezahnte Messer zum Schneiden von Brot

Technische Daten

Modell	Gloria250-230	Gloria250-400	Gloria300-230	Gloria300-400
Messer Ø	250 mm		300 mm	
Schnittbereich	230 x 195 mm		230 x 215 mm	
Abm. (BxTxH)	565 x 600 x 375 mm		565 x 600 x 405 mm	
Eigengewicht	21 kg		23 kg	
Leistung	0,3 kW		0,3 kW	
Stromart	230 V	400 V	230 V	400 V
Art. Nr.	4026	4056	4027	4057

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.