

PRODUKTINFORMATION

ADE

Aufschnittmaschinen mit Automatikgetriebe



Zählwerk mit
automatischer Abschaltung



Robuster Piezo-Schalter



Einfacher Wechsel vom
Automatik- in den
manuellen Betrieb

Automatischer Schwerkraftschneider – Modell AUTOMATIC300-Z-400

- Gehäuse und Schlitten aus eloxiertem Aluminium
- Automatischer Schlittenhub mit 42 Hübten / Minute, für sensibles Schnittgut auch manuell einsetzbar
- Umschalthebel für den einfachen Wechsel vom Automatik- in den manuellen Betrieb
- Inkl. Zählwerk mit automatischer Abschaltung nach der voreingestellten Anzahl von Schlittenhübten
- Selbsttätige Schneidgutzuführung durch steile Neigung des Schlittens
- Inkl. Leitschiene zum Fixieren des Schnittguts
- 3-Wege-Restehalter verstellbar für verschiedenes Schnittgut
- Leistungsstarker Motor
- Messerantrieb über Zahnradgetriebe
- Multifunktionsmesser der neuesten Generation: 2-Ebenen-Profil und hartverchromte Oberflächen-Veredelung für verbesserten Antihaft-Effekt (Teflonmesser zum Schneiden von Käse nicht mehr erforderlich)
- Stufenlos einstellbare Schnittstärke: 0-15 mm
- Abnehmbarer Schlitten für mühelose Reinigung
- Für bestimmungsgemäßen Dauerbetrieb geeignet
- Messerschleifapparat im Lieferumfang enthalten

Optionen

- Messerabnehmvorrichtung für sichere Reinigung
- Schnittschutzhandschuh

Technische Daten

Modell	Automatic300-Z-400
Art. Nr.	4074
Messer Ø	300 mm
Schnittbereich	240 x 220 mm
Leistung	0,37 kW
Abmessungen (BxTxH)	600 x 745 x 685 mm
Eigengewicht	51 kg
Stromart	400 V

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.