

Aufschnittmaschinen mit Automatikgetriebe



Automatic



Automatic-Z
mit
Zählwerk

Schwerkraftschneider – AUTOMATIC/AUTOMATIC-Z

- Selbsttätige Schneidgutzuführung durch steile Schräglage des Schlittens
 - Vollautomatischer Schlittenbetrieb bis zu 42 Hübe/min., auch manuell einsetzbar
 - Extrem robuste, verschleiß- und ermüdungsfreie Piezoschalter-Technologie für hohe Anzahl von Schaltzyklen
 - Robustes Gehäuse aus eloxierter Spezial-Alu-Legierung
 - Schlitten, Anschlagsschwert und Schutzsichel aus eloxiertem Aluminium
 - Multifunktionsmesser der neuesten Generation: 2-Ebenen-Profil und hartverchromte Oberflächen-Veredelung für verbesserten Antihaft-Effekt (Teflonmesser zum Schneiden von Käse nicht mehr erforderlich)
 - Stufenlos einstellbare Schnittstärke: 0-15 mm
 - Abnehmbarer Schlitten für mühelose Reinigung
 - Messerschleifapparat im Lieferumfang enthalten
- Optionen**
- Messerabnehmvorrichtung für sichere Reinigung
 - Schnittschutzhandschuh
 - Gezahnte Messer zum Schneiden von Brot
 - Modell Automatic-Z mit Zählwerk (rückwärts zählend) mit Abschaltautomatik

Technische Daten

	Automatic	Automatic-Z
Modell	Automatic	Automatic-Z
Art. Nr.	4070	4074
Messer Ø	300 mm	
Schnittbereich	240 x 220 mm	
Leistung	0,37 kW	
Abmessungen (BxTxH)	500 x 700 x 650 mm	
Eigengewicht	51 kg	
Stromart	400 V	

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.