



Optional:
Untergestell mit Filter

Kartoffelschälmaschine – Serie KSM

- Kartoffelschälmaschine im Edelstahlgehäuse
 - Einfache Kontrolle des Schälprozesses durch durchsichtigen Deckel aus Polycarbonat
 - Auslassöffnung aus stabilem Kunststoff
 - Sicherheitsmikroschalter an der Auslassöffnung und am Deckel
 - Innenwände und Arbeitsteller mit Reibebelag
 - Inkl. Timer, bis zu 5 Minuten einstellbar, Timer muss voreingestellt sein, damit die Maschine anläuft
 - Einfache Bedienung
 - Leichte Reinigung
 - Automatische Vorrichtung zum Befüllen und Ablassen des Wassers, Anschluss-Ø 50 mm
 - Ein fester Wasseranschluss ist Voraussetzung, der Schlauch für den Wasseranschluss (Ø 50 mm) ist im Lieferumfang enthalten, Länge: 135 cm
- Option**
- Untergestell aus Edelstahl mit Ablauföffnung und Filter:
 - Für KSM8 (Art. Nr. Z4354)
 - Für KSM20 (Art. Nr. Z4348)

Technische Daten				
Modell	KSM8-230	KSM8-400	KSM20-230	KSM20-400
Art. Nr.	4354	4355	4348	4349
Behälterinhalt (brutto)	8 kg		20 kg	
Verarbeitungsmenge	Bis zu 80-100 kg / Stunde		Bis zu 200 kg / Stunde	
Arbeitsgeschwindigkeit	1.350 U/Min	1.400 U/Min	1.360 U/Min	1.430 U/Min
Abmessungen (BxHxT)	320 x 420 x 800 mm		450 x 550 x 950 mm	
Eigengewicht	26 kg		41 kg	
Leistung	0,50 kW		0,75 kW	
Stromart	230 V	400 V	230 V	400 V
Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.				