

Maschinen für die Lebensmittelverarbeitung



Große
Einfüllöffnung



VitalisPro mit
Auswurfrutsche

Gemüseschneider – Modell VITALIS PRO-230

- Zeitsparendes Schneiden von Gemüse, Früchten und Mozzarella sowie Röstis
- Arbeitstrichter und Sockel aus eloxiertem Aluminium
- Deckel mit großer Einfüllöffnung (mit Haltesteg)
- Robuster Bajonett-Deckelverschluss
- Gehäuse, Deckel, Presshebel und Scheibenwelle aus nichtrostendem Stahl
- Stößel, Presser und Sammelbehälter aus widerstandsfähigem Kunststoff
- Höchste Sicherheit während des Betriebs und der Reinigung durch Sensoren gesteuerte Abschaltautomatik
- Einfache Bedienung durch zwei Einfüllschächte für längliches / rundes (Ø 50 mm) und ovales (Ø 192 mm mit Steghalterung) Schnittgut
- Ein-/Aus-Schalter – IP54
- Einfache Reinigung durch leicht abnehmbaren Deckel
- Einfacher Scheibenwechsel
- Lieferung ohne Scheiben
- Großes Scheiben-Sortiment für jedes Schnittgut:
Scheibenschnitt (1, 2, 3, 5, 8, 10mm)
Stäbchenschnitt (2,5x2,5, 4x4, 6x6, 8x8, 10x10mm)
Reibescheiben (2, 3, 4, 7, 8, 9mm)
Raspelscheibe (Ø2mm)
Würfelgatter (8x8, 10x10, 20x20mm)
Reinigungstool für Würfelgatter

Optionen

- Scheibenständer für 5-6 Scheiben
- Auswurfrutsche

Technische Daten

Modell	VitalisPro-230
Art. Nr.	4496
Abmessungen* (BxTxH)	460 x 592 x 915 mm
Stellfläche	225 x 255 mm
Leistung	0,51 kW
Arbeitsgeschwindigkeit	300 U/min
Eigengewicht	20 kg
Stromart	230 V

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

* bei geöffnetem Presser