



### Burgerformer – Modell Bully2000-230

- Automatisierte Herstellung von Pattys, Fischfrikadellen oder ähnlichen Produkten
  - Inkl. Formtrommel für Pattys mit einem Durchmesser von 130 mm, max. Höhe 32 mm
  - Inkl. Geschwindigkeitsregler für die Laufgeschwindigkeit des Förderbands
  - Mit einer Single-Formtrommel Herstellung von bis zu 3.600 Stück pro Stunde
  - Einfache Verstellung der Schnitthöhe mit Hilfe einer Regulierungs- und Arretierungsschraube in der Formtrommel
  - Gussteile aus Peraluman, weitere Einzelteile aus Edelstahl
  - Mischschaufel aus Edelstahl
  - Kontinuierliche Bewegung des Produkts mit Hilfe der Mischschaufel zur gleichmäßigen Vermengung der zu verarbeitenden Masse
  - Inkl. Abstreifer für die Formtrommel zur Reinigung während des Betriebs
  - Einfache Demontage von Mischschaufel, Trichter, Abstreifer, Förderband, Formtrommel und Zubehörteilen zur leichten Reinigung
  - Magnetsensoren zur Kontrolle des geschlossenen Deckels, der geschlossenen Schutzkappe und eingebauten Formtrommel für höchste Sicherheit
  - Inkl. Fußpedal als Impulsschalter für manuellen Betrieb
  - Trichtervolumen: 20 Liter
  - Förderbandlänge: 900 mm
  - Trennfolienspender für Trennfolien 135 x 135 mm
- Optionen:**
- Größeres Trichtervolumen: 40 Liter
  - Verkürztes Förderband: 390 mm
  - Pneumatischer Abstreifer (nicht nachrüstbar)
  - Wasserverteilungssystem (nicht nachrüstbar)
  - Fahrbares Untergestell (nicht nachrüstbar)
  - Weitere Single-, Doppel-, Dreier- und Vierer- sowie Spezial-Formtrommeln, max. Höhe 32 mm
  - In Kombination mit dem Bällchenformer Modell BF als Bully-System (nur mit Förderbandlänge 900 mm)

#### Technische Daten

Modell	Bully2000-230
Art. Nr.	4362-01
Abmessungen (BxTxH)	637 x 1113 x 629 mm
Eigengewicht	68 kg
Leistung	0,75 kW
Stromart	230 V

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.