



Burgerformer – Modell Bully2000-230

- Automatisierte Herstellung von Pattys, Fischfrikadellen oder ähnlichen Produkten
- Inkl. Formtrommel für Pattys mit einem Durchmesser von 130 mm, max. Höhe 32 mm
- Inkl. Geschwindigkeitsregler für die Laufgeschwindigkeit des Förderbands
- Mit einer Single-Formtrommel Herstellung von bis zu 3.600 Stück pro Stunde
- Einfache Verstellung der Schnitthöhe mit Hilfe einer Regulierungs- und Arretierungs-schraube in der Formtrommel
- Gussteile aus Peraluman, weitere Einzelteile aus Edelstahl
- Reinigung des Gehäuses mit einem Wasserschlauch (kein Hochdruck!), Gehäuse IP65, Schaltereinheit IP69
- Mischschaufel aus Edelstahl
- Kontinuierliche Bewegung des Produkts mit Hilfe der Mischschaufel zur gleichmäßigen Vermengung der zu verarbeitenden Masse
- Inkl. Abstreifer für die Formtrommel zur Reinigung während des Betriebs
- Einfache Demontage von Mischschaufel, Trichter, Abstreifer, Förderband, Formtrommel und Zubehörteilen zur leichten Reinigung
- Abnehmbare Teile sind spülmaschinengeeignet
- Magnetsensoren zur Kontrolle des geschlossenen Deckels, der geschlossenen Schutzkappe und eingebauten Formtrommel für höchste Sicherheit
- Inkl. Fußpedal als Impulsschalter für manuellen Betrieb
- Trichtervolumen: 20 Liter
- Förderbandlänge: 900 mm
- Trennfolienspender für Trennfolien 135 x 135 mm

Optionen:

- Größeres Trichtervolumen: 40 Liter
- Verkürztes Förderband: 390 mm
- Reinigungsdraht am Förderband (nicht nachrüstbar)
- Pneumatischer Abstreifer (nicht nachrüstbar)
- Wasserverteilungssystem (nicht nachrüstbar)
- Fahrbares Untergestell (nicht nachrüstbar)
- Weitere Single-, Doppel-, Dreier- und Vierer- sowie Spezial-Formtrommeln, max. Höhe 32 mm
- In Kombination mit dem Bällchenformer Modell BF als Bully-System (nur mit Förderbandlänge 900 mm)

Technische Daten

Modell	Bully2000-230
Art. Nr.	4362-01
Abmessungen (BxTxH)	637 x 1113 x 629 mm
Eigengewicht	68 kg
Leistung	0,75 kW
Stromart	230 V

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.