



FL82-Cool mit Pattymaker-Aufsatz

Fleischwolf mit Kühlung und Pattymaker-Aufsatz Modell FL82-Cool-400

- Profi-Fleischwolf mit Kühlung für höchste Ansprüche
- Inkl. Pattymaker-Aufsatz zur einfachen Herstellung von Pattys
- Variabler Vorsatz zur Herstellung von Pattys zwischen ca. 100g und 170g
- Sicherung der Kühlkette durch integrierte Kühlung der Einfüllschale, des Einfülltrichters und Schneidsatzes
- Über Touch-Display einstellbare Kühltemperatur
- Gehäuse, Schneidsatz, Schnecke, Zylinder, Einfüll- und Auffangschale aus Edelstahl
- Mit 5-teiligem Unger-Schneidsatz: Vorschneider, 2 Messer, 2 Lochscheiben (standardmäßig 3 mm + 7,8 mm)
- Leistungsstarker Motor mit Vor- und Rücklauf und Pattymaker-Modus
- Leichter Ausbau von Zylinder, Schnecke und Schneidsatz für einfache Reinigung
- Inkl. Nachstopfer, Distanzring und Auffangschale
- Inkl. Ausziehklau

Technische Daten

Modell	FL82-Cool
Art. Nr.	4327
Lochscheiben Ø	82 mm
Kapazität	280 kg
Abmessungen (BxTxH)	270 x 410 x 545 mm
Leistung	1,1 kW
Eigengewicht	43 kg
Stromart	400 V

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.