

Elektronische preisrechnende Ladenwaagen



LWX200



Rückseitige Anzeige
LWX200



LWX200
nach Eigenumbau
mit Hochanzeige

Zweibereichs-Ladenwaage – Serie LWX200 (geeicht)

- Amtlich geeichte Ladenwaage für den Verkaufsbereich
 - Dank Tara-Speicherplätzen für verschiedene Tellerengewichte perfekter Einsatz in Kantinen und an Salatbuffets
 - 4 Direkt- und 1000 Indirekt-PLU alphanumerisch programmierbar
 - Verkäufer- und kundenseitige Displays zur Anzeige von Gewicht, Grundpreis und Gesamtpreis, jeweils Ziffernhöhe 18mm (Taragewicht: 9,5mm) mit Hinterleuchtung
 - Alphanumerische 10er-Tastatur
 - Akustische Tastenfunktionskontrolle
 - Wiegen, Tarieren, automatische Preisermittlung nach Stückpreiseingabe, Fixpreisfunktion, Fix-Tara-Funktion
 - Umschaltbare Preiseingabe 100g und kg
 - Automatische Preislöschung nach jedem Wiegevorgang einstellbar
 - Netzbetrieb
 - Durch einfache Umrüstung des kundenseitigen Displays auch als Waage mit Hochanzeige einsetzbar
- Optionen:
- Akku mit bis zu 60 Stunden Betriebsdauer, einfache Akkunachrüstung oder Akkuaustausch ohne Eichverletzung

Hinweis: Eichung obligatorisch – Lieferung ohne Eichung ist nicht möglich.

Technische Daten			
Modell	LWX200-6	LWX200-15	LWX200-30
Art. Nr.	2317-6	2317-15	2317-30
Höchstlast	6 kg	15 kg	30 kg
Ziffernschritt	1 g < 3 kg > 2 g	2 g < 6 kg > 5 g	5 g < 15 kg > 10 g
Wiegefläche	300 x 230 mm		
Abmessungen (BxTxH)	Flache Ausführung / Hochanzeige: 325 x 465 x 130/410 mm		
Eigengewicht	Flache Ausführung / Hochanzeige: 4,2 kg / 4,4 kg		
Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.			