

PRODUKTINFORMATION



Elektronische Industriewaagen



Palettenwaage – Serie PWL-lack + STAN07 (mit Eichzulassung)

- Palettenwaage in lackierter Ausführung
 - Tragfähigkeit der Stahlkonstruktion nach DIN 1925, Regellast 2
 - Mobiler Einsatz mit Haltegriff und zwei integrierten Transportrollen
 - Hochkant lagerbar
 - Schenkelbreite 70 mm
 - Funktionsgeprüft mit 5m-Messkabel
 - Komplett montiert mit Digitalanzeigergerät im Edelstahlgehäuse – IP65 (spritzwassergeschützt)
 - Großes, fünffarbiges LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm
 - Funktionen: Wiegen, Trieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte (Check Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige
 - Ampelfunktion: programmierbarer Farbwechsel der Hinterleuchtung in Abhängigkeit zum Zielerreichungsgrad
 - Jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing-Gewichte, Referenzgewichte und Check-Weighing im Zählbereich
 - RS232-Schnittstelle
 - Netzbetrieb (Integriertes Netzteil mit 2m-Netzkabel)
 - Zur Tischaufstellung und Wandmontage (inkl. Wandhalterung)
- Optionen:**
- Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 250 Stunden Betriebsdauer

Hinweis: Eichung unbedingt gleich mit bestellen, da nachträgliche Hersteller-Ersteichung nicht möglich!

Technische Spezifikationen

Modell lackiert	Art.-Nr.	Abmessungen mm	Schenkelabstand mm	Höchstlast kg	Zifferschritt g
PWL-lack-600+STAN07	1048-600	840 x 1.360 x 80	600	600	200
PWL-lack-1500+STAN07	1048-1500	840 x 1.360 x 80	600	1.500	500
PWL-lack-3000+STAN07	1048-3000	840 x 1.360 x 80	600	3.000	1.000

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.